

Check-list de vérification pour propriétaires

Avant de louer ton véhicule sur la plateforme, assure-toi qu'il est en parfait état pour garantir la sécurité et le confort des locataires. Voici une check-list complète à suivre :

1. Les pneus

- **Gonflage des pneus :**
 - Vérifiez la pression des pneus une fois par mois.
 - Utilisez une station-service pour ajuster la pression selon les recommandations du constructeur (informations dans le carnet d'entretien).
 - Pensez à vérifier également le pneu de secours (ou avoir une bombe anti-crevaisin).
 - **État des pneus :**
 - Inspectez visuellement les 4 pneus pour repérer des fissures, éraflures ou objets incrustés.
 - Vérifiez l'usure avec les témoins d'usure (TWI, triangle, etc.). Si la gomme atteint le niveau du témoin, changez les pneus.
 - Si l'usure est inégale entre les pneus avant ou arrière, pensez à faire vérifier le parallélisme.
-

2. Les amortisseurs

- **Contrôle :**
 - Tous les 30'000 km, vérifiez visuellement les amortisseurs pour repérer d'éventuelles fuites de liquide.
 - Remplacez les amortisseurs si nécessaire pour éviter un allongement des distances de freinage.
-

3. Les phares et clignotants

- **Vérifications à faire :**
 - Testez tous les feux : route, croisement, position, antibrouillard, recul, signaux de détresse, clignotants, tableau de bord et éclairage de plaque.
 - Assurez-vous que les faisceaux des phares sont bien réglés en plaçant la voiture à 10 mètres d'un mur.

4. Le système de freinage

- **Plaquettes de frein :**
 - Vérifiez l'usure des plaquettes tous les 20'000 km.
 - Si le témoin d'usure s'allume ou si l'épaisseur des plaquettes est inférieure à 3mm, changez-les immédiatement.
- **Disques de frein :**
 - Contrôlez l'état des disques tous les 40'000 km.
 - Si les disques sont rayés, fissurés, ou si leur épaisseur est inférieure au minimum recommandé, remplacez-les.
- **Signes d'alerte :**
 - Si le volant vibre, la voiture se déporte lors du freinage, ou si les freins grincent, faites contrôler le système de freinage sans délai.

5. Le pare-brise et rétroviseurs

- **Pare-brise :**
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou impacts. Si c'est le cas, réparez-les avant la location.
- **Rétroviseurs :**
 - Assurez-vous que les rétroviseurs sont intacts et bien fixés pour une bonne visibilité.

6. Les niveaux de liquides

- **Liquides à vérifier :**
 - Frein : Niveau adéquat pour garantir une bonne réponse du système de freinage.
 - Refroidissement : Le liquide doit être suffisant pour éviter la surchauffe du moteur.
 - Huile moteur : Vérifiez que le niveau est correct pour assurer une bonne lubrification.
 - Direction assistée : Un niveau bas peut rendre la conduite difficile.
 - Lave-glace : Important pour garder une bonne visibilité.
-

7. Essuie-glaces

- Testez les essuie-glaces avant et arrière. Si les balais ne nettoient pas correctement, remplacez-les.
-

8. Accessoires de sécurité

- **Équipements obligatoires :**
 - Une roue de secours en bon état ou une bombe anti-crevaison dans le coffre.
 - Un triangle de signalisation et un gilet de sécurité en cas de panne.
-

9. Entretien général

- **Courroie de distribution :**
 - Assurez-vous que la courroie est en bon état. Un entretien régulier dans un garage est recommandé pour éviter une rupture.
 - **Klaxon :**
 - Testez le klaxon pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
-

10. Documents à jour

- **Assurance et expertise :**
 - L'assurance doit couvrir le véhicule en location et l'expertise technique doit être à jour.
- **Carnet d'entretien :**
 - Assurez-vous que le carnet d'entretien est à jour et disponible dans le véhicule pour consultation en cas de besoin.